

～停電時～ アクアウィング活用方法

昨今、地震に加え、大雨や台風などによる洪水や災害、高潮などが発生し多くの被害が出ています。

そこで付随して出てくる突然の「停電」に対し、ぜひご利用いただいているウォーターサーバーの対応方法をご覧ください。



①冷水出水口

…左に回してゆるめていただくとお水が出ます。



②温水出水口 (受け取り皿の下)

…左に回して緩めていただき、手前に引くとお水が出ます。

やけど注意: ②温水出水口は停電時すぐは熱湯が出ます。



～電気が戻ったら～ *長期間、停電時にご連絡ください。

…○マーク内、温水ボタンが点滅している状態 (初期モード)

①温水ボタンを長押しして、温水ヒーターをオンにしてください。

(温水ランプが点滅から点灯に変わります)

